

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БРАВА ЕЛЕКТРОННА 101.101.O - "EII-Cam" за офис потребители

Уважаеми клиенти, "МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС" Ви честити покупката на Брава електронна "EII-cam" и Ви поздравява с избора. Вие ще имате възможността да се убедите в редица нейни предимства:

- Малки габарити и лесен монтаж.
- Един главен код и пет подчинени четирицифрови кода.
- Шест цифрен Мастеркод, като второ ниво на достъп.
- Изключително нисък разход на енергия.
- Печатна платка с микропроцесор по SMD технология.
- Блокиране при четирикратно въведен грешен код.
- Аварийно захранване през контролния панел.
- Памет за последните 8 отваряния.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Брава 101.101.O – "EII cam" | - 1бр. |
| 2. Винт M4x8 | - 1бр. |
| 3. Гайка M16 | - 1бр. |
| 4. Палец прав | - 1бр. |
| 5. Гайка M8 | - 1бр. |

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БРАВАТА

- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИЧНИ ДАННИ (РОЖДЕННИ ДНИ И ДР.) ИЛИ КОМБИНАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЛЕСНО ОТГАТНАТИ, КАТО ЗАКЛЮЧВАЩ КОД.

ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.

Бравата работи с 1 главен и 5 подчинени (клиентски) кода. Кодовете са 4 цифрени. Главният код може да отваря бравата, да програмира и изтрива клиентските кодове. В бравата е заложен мастеркод който отваря без да променя съществуващите кодове. Мастеркода е 6 цифрен. Всяко натискане на бутон се съпровожда със звуков сигнал.

ОТВАРЯНЕ С ГЛАВЕН КОД И ПРОМЯНА НА ГЛАВЕН КОД

1. Натиснете бутон "**ON**". Ще чуете тритонов, възходящ звуков сигнал, съпроводен с мигване на зеления индикатор.
 2. Натиснете бутон "**0**" (указание че ще въведете главен код).
 3. Въведете съществуващия главен код (при първа смяна въведете фабричния главен код: 7, 8, 9, 0). Бравата отблокира и зеления индикатор светва за 10 секунди. Завъртете ръкохватката в посока отваряне. Бравата е отворена. Ако желаете да смените кода продължете със стъпка 4.
 4. Натиснете бутон "**0**" (указание че ще въведете главен код).
 5. Въведете новите 4 цифри, бравата се изключва и новия код е приет.
- Ако по време на въвеждане на новия главен код се допусне изтичане на времето преди кода да бъде въведен, бравата блокира и кодът остава непроменен.

ЗАТВАРЯНЕ

Независимо по какъв начин е отворена бравата затварянето става по следния начин:

1. Натиснете бутон "**ON**". Изчакайте 1 секунда и завъртете ръкохватката в посока затваряне.

ПРОМЯНА НА ПОДЧИНЕН (КЛИЕНТСКИ) КОД

Промяната на подчинените кодове става само с главния код.

1. Натиснете бутон "**ON**".
 2. Натиснете бутон "**0**" (указание че ще въведете главен код).
 3. Въведете съществуващия главен код. Бравата отблокира и зеления индикатор светва за 10 секунди. Завъртете ръкохватката в посока отваряне.
 4. Въведете номера на подчинения код който желаете да промените (1,2,3,4 или 5).
 5. Въведете новите 4 цифри за избрания подчинен код, бравата се изключва и новия код е приет.
- Ако по време на въвеждане на новия подчинен код се допусне изтичане на времето преди кода да бъде въведен, бравата блокира и досегашния код се изтрива.

ИЗТРИВАНЕ НА ПОДЧИНЕН КОД

Изтриването на подчинените кодове става само с главния код.

1. Натиснете бутон "**ON**".
2. Натиснете бутон "**0**" (указание че ще въведете главен код).
3. Въведете съществуващия главен код. Бравата отблокира и зеления индикатор светва за 10 секунди. Завъртете ръкохватката в посока отваряне.
4. Въведете номера на подчинения код който желаете да изтриете (1,2,3,4 или 5).
5. Изчакайте 10 секунди. Подчиненият код е изрит и бравата се изключва.

ОТВАРЯНЕ С ПОДЧИНЕН (КЛИЕНТСКИ) КОД

1. Натиснете бутон "**ON**".
2. Въведете номера на подчинения код с който желаете да отворите (1,2,3,4 или 5).
3. Въведете 4 ри цифровия подчинен код чиито номер сте въвели на стъпка 2.

4. Завъртете ръкохватката в посока отваряне.

Ако въведения код е грешен или не съответства на въведения номер се чува сигнал за грешен код.

КЛИЕНТСКИЯ КОД НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ОТ НЕГОВИЯ ПОЛЗВАТЕЛ. ПРОМЯНАТА СТАВА С ПОМОЩА НА ГЛАВНИЯ КОД.

ОТВАРЯНЕ С МАСТЕРКОД И СМЯНА НА МАСТЕРКОД

Мастеркодът е с номер "7". Отварянето с мастеркод не променя въведените главен и подчинени кодове.

1. Натиснете бутон "**ON**" и го задръжте натиснат до непрекъснатото светване на зеления индикатор.
2. Натиснете бутон "**7**" (указание че ще въведете 6 цифров мастеркод код).
3. Въведете съществуващия мастеркод (при първа смяна въведете фабричния мастеркод: 1, 2, 3, 4, 5, 6). Бравата отблокира и зеления индикатор светва за 10 секунди. Завъртете ръкохватката в посока отваряне. Бравата е отворена. Ако желаете да смените кода продължете със стъпка 4. След изтичане на 10те секунди бравата блокира.
4. Докато свети зеления индикатор въведете новия мастеркод от 6 цифри (без да указвате номера на мастеркода). След шестата цифра бравата блокира, новият мастеркод е приет.

ИСТОРИЯ НА ОТВАРЯНИЯТА

1. Натиснете бутон "**ON**".
2. Натиснете бутон "**9**" (поискване на историята).

Бравата остава блокирана, след 2 секунди започва просвирване на 8 числа, които означават номерата на кодовете с които е отворено последните 8 пъти. Последното отваряне се просвирва първо. Просвирване на номер на главен код "0" става с 10 звукови сигнала. Осемте числа са разделени с паузи от 2 секунди.

ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИ

Бравата работи с една батерия от 9V, тип 6F22. За да я смените, разхлабете винта M4 и гайката M18, извадете капака затварящ батерията, извадете старата и поставете новата батерия по съответния начин. Затворете капака на батерията и затегнете винта M4 и гайката M18. Проверете функционирането на бравата.

ВНИМАНИЕ: Ако напрежението на батерията е много ниско (батерията е изтощена), при натискане на бутон "**ON**", червеният индикатор светва постоянно, чуват се пет звукови сигнала и след тях тритонов низходящ звуков сигнал. Червеният индикатор загасва след първата въведена цифра и можете да продължите с желаната от Вас процедура. Все още има достатъчно мощност бравата да се отвори 50 пъти. Спирането на светлинната сигнализация не трябва да се приема като възстановяване на батерията и тя трябва да бъде сменена своевременно.

В случай, че батерията е изтощена, поставете една 9V батерия на клемите, намиращи се на Контролния панел и отворете бравата. Сменете батерията по описания по-горе начин.